



Manual do Usuário
Guia de Instalação
Certificado de Garantia



Alarme Motomac - Cronn

Modelos:

☐ Mac I ☐ Mac II

O Produto - Antiassalto induzido com acionamento automático das funções de alarme. O MotoMac Cronn aposenta de vez aqueles controles remoto presença, que vivem se perdendo, acabando a bateria e entrando água.

Como vai funcionar:

1. Ligando o Alarme: Ao desligar a moto, após 1 minuto o alarme emite 1 bip na sirene e 1 piscada nas setas(opcional) indicando que o alarme está ligado.

2. Alerta de Alarme: Após o sistema estar ativado, se alguém movimentar a moto e retornar à posição inicial dentro de 15 segundos, esta função alerta através das setas (com 2 piscadas) que o alarme pode disparar em uma próxima movimentação da moto.

3. Tentativa de Roubo - Sensor de Movimento/Acelerômetro: Se a moto for movimentada e não retornar à posição inicial, o alarme dispara a sirene e corta a ignição. Continua disparando por 60 segundos, desliga e rearma e memoriza a posição estacionada.

4. Desligando o Alarme: Vire a chave de ignição e em seguida pressione a Chave Master escondida, liberando a moto para uso.

5. Reset Parcial - desabilita o Sensor de Movimento/Acelerômetro: (Função Indicada para Estacionamentos) Estando a chave de ignição ligada, pressionar a Chave Master, e mantenha-a pressionada enquanto desliga a chave de ignição. Neste momento o sistema emite 2 bips da sirene indicando que o Sensor de Movimento está desligado temporariamente.

6. Reset Total - desativa o Alarme/Antiassalto totalmente (Função indicada para oficinas Mecânicas) Com a chave de ignição ligada e farol alto ligado (em algumas motos é necessário deixar o motor da moto em funcionamento para que o farol alto fique aceso) pressionar a Chave Master por 5 segundos,... o alarme emite 6 bips da sirene indicando que o **sistema está desativado.**

7. Aviso de Alarme Desativado: A partir da desativação do alarme, na próxima vez que o usuário ligar a chave de ignição da moto a sirene emitirá 3 bips indicando que o alarme está desativado. O sistema avisa por 3 vezes consecutivas e após silêncio, permanecendo sem a função.

8. Para Reativar o Alarme: Proceder igual ao item 6,... O alarme emite 4 bips da sirene indicando que **o alarme está reativado.**

Observação importante: Mesmo funcionando como alarme, o usuário terá de, toda vez que for ligar a moto, girar a chave de ignição e pressionar a Chave Master.

9. Para ligar o Sensor de Movimento/Acelerômetro: É só ligar a chave de ignição da moto e estará reestabelecido o Sensor de Movimento.

10. Função Antiassalto - O usuário terá um sistema ativo de antiassalto induzido à disposição para funcionar a qualquer tempo desde o momento da instalação do produto.

10.1 Ligando a Função Antiassalto- (2 opções para ligar)

1ª opção- Dando um toque no Farol Alto (ligar e desligar): Com a moto em movimento, quando o usuário liga e desliga o farol alto da moto ativa a função antiassalto.

Observação - O Sistema não aciona a Função Antiassalto quando o usuário liga o farol alto da moto para uso. Somente quando liga/desliga rapidamente.

2ª opção- Desligando e religando a chave de ignição antes de 1 minuto,

Ao agir assim o usuário aciona o antiassalto de forma discreta.

Observação - Ao ser abordado pelo ladrão, desligue/religue e entregue a moto, agindo assim a função antiassalto é acionada.

10.2 Funcionamento do Antiassalto: Ao acionar a função Antiassalto o alarme começa a contar o tempo (60 segundos), para iniciar os avisos de disparos, ativação das setas e sirene (opcional) , e falhas no motor. **O corte de ignição definitivo ocorrerá em 1 minuto e quarenta segundos**, a sirene continua a funcionar(+ 40 segundos) e silenciam, as setas(Opcional) continuam piscando (+ 30 segundos) sinalizando. Totalizando 2 minutos e cinquenta segundos até o alarme desligar e rearmar.

11. Desligando a Função Antiassalto no uso diário: A qualquer tempo (dentro de 90 segundos após a ativação da Função Antiassalto) o usuário poderá, com a chave de ignição ligada, dar um toque na Chave Master (o sistema emitirá 2 bips da sirene) indicando que a Função Antiassalto foi desligada.

12. Ativar a Função Discreta - (Desprogramando as sinalizações visual e sonora ao ligar/desligar o alarme): Desligue a chave de ignição da moto e antes do tempo de 1 minuto, pressione a Chave Master por 5 segundos, o alarme emitirá 2 bips na sirene. A partir deste momento o alarme não emitirá bips na sirene ou setas ao ligar/desligar.

13. Desativar a Função Discreta (Restabelecer as funções de fábrica): Desligue a chave de ignição da moto e antes do tempo de 1 minuto, precione a Chave Master por 5 segundos o alarme emitirá 1 bip na sirene. A partir deste momento

Suporte Técnico: 0800 643 3664 · Vendas: Fone/Fax: (41) 3338-3664