

FOX

ANTI-ASSALTO

BLOQUEADOR DE IGNIÇÃO INTELIGENTE



Manual do Usuário
Guia de Instalação
Certificado de Garantia



CRONN
ALARMES AUTOMOTIVOS

FOX BASIC

FOX-BASIC

Produto destinado a segurança, previne o roubo do veículo tanto estacionado como em situações de assalto. Bloqueia a ignição após aproximados 2 minutos e 20 segundos que a porta foi aberta.

SITUAÇÃO DE ROUBO:

com o veículo estacionado, motor desligado. Ao funcionar o motor, se não pressionar a Chave Master em até 2 minutos e 20 segundos, o FOX-Basic interrompe o funcionamento do motor.

SITUAÇÃO DE ASSALTO:

estando com o veículo em uso, já tendo pressionado a Chave Master, ao abrir uma das portas (situação de assalto) o LED apaga e inicia a contagem de tempo. Ao chegar em 2 minutos e 20 segundos, o FOX-Basic interrompe o funcionamento do motor. A qualquer momento que pressionar a Chave Master, antes do fim da contagem, o LED volta a acender e o veículo estará livre para o uso.

Certificado de Garantia

A Ciron Montagem de Circuitos Impressos Ltda., fabricante dos produtos Cronn, garante seus sistemas de segurança automotiva totalmente por 1 (um) ano a contar da data de venda ao consumidor. Neste período, se o produto apresentar algum eventual defeito, a Ciron prestará o serviço de Assistência Técnica, sem custo para o cliente. Para que esta garantia tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra. De outra forma, a Ciron promoverá o concerto do produto fora da garantia. A garantia restringe-se, única e exclusivamente, ao produto, não incorrendo responsabilidade no veículo, seus acessórios, pessoas ou propriedades.

Produtos fora da garantia:

Excluem-se da garantia: Produtos mal instalados, violados ou que foram submetidos a quedas, umidade ou calor excessivos, bem como o uso inadequado comprovados pelo fabricante e produtos sem a apresentação da nota fiscal.

Importante:

A Ciron Montagem de Circuitos Impressos Ltda., Reserva-se o direito de fazer alterações em sua linha de produtos e manuais, sempre que for necessário, sem prévio aviso. A Ciron, não se responsabiliza pelos danos causados por profissionais não qualificados, durante a instalação deste sistema de alarme.

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12 V
Consumo em espera (chave de ignição desligada) 0 mA
Consumo em funcionamento (chave ignição ligada) 10 mA
Consumo quando bloqueado (chave ignição ligada) 50 mA
Capacidade máxima de bloqueio 15 A
Tempo até o bloqueio aprox. 2 minutos e meio

CRONN

MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA.
CNPJ Nº 02.091.963/0001-73


ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INFORMAÇÕES E VENDAS
TEL/FAX - (41) 3338.3664

APOIO TÉCNICO: 0800 643 3664
www.cronnalarmes.com.br
comercial@cronnalarmes.com.br

Data de instalação: _____ Nota fiscal nº: _____

Nome da loja: _____

Defeito apresentado: _____



DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO:

após ligar a Ignição e todas as portas estiverem fechadas, pressione a Chave Master. O Led Indicativo irá acender indicando que o veículo terá seu funcionamento normal. Ao abrir uma das portas o Led Indicativo apaga e inicia o temporizador. Que ao chegar em 2 minutos e 20 segundos, interrompe o funcionamento do veículo. Ao ligar a ignição, também inicia o temporizador. Em qualquer das situações (ligar ignição ou abrir a porta) o temporizador para a contagem ao pressionar a Chave Master.

DESLIGANDO O FOX-Basic:

em caso de precisar deixar o veículo com terceiros e não querer explicar o funcionamento do FOX-Basic, como lava-car, revisões, etc... basta desliga-lo. Para deixa-lo sem função, retire o fusível/Chave Geral do chicote. Assim o veículo terá o funcionamento normal. Para voltar a ter a proteção do FOX-Basic, basta re-colocar o fusível. Sem a necessidade de qualquer tipo de programação.