


# Controle Copiador Cronn - Code Learning



classic



nexus



premium

## Para copiar novo controle:

Mantenha pressionada uma das teclas do Controle Copiador (6 segundos) e aguarde o led apagar. Mantendo-a ainda pressionada, aproxime o controle a ser copiado e pressione a tecla do mesmo - em resposta o led do Controle Copiador fica aceso continuamente confirmando que a cópia foi efetuada com sucesso. Pare de pressionar imediatamente, finalizando a cópia da tecla.

Repita essa operação em cada tecla que queira copiar do novo controle.

## Apagando a memória:

A memória gravada em cada tecla é substituída por uma nova a cada processo de cópia.

Vantagem: Fazendo cópias desta forma o controle não precisa zerar todas as teclas do Controle Copiador, somente aquela que será substituída.

**Cuidados:** Senhores usuários tenham cuidado em deixar molhos de chaves dentro dos veículos em locais estranhos como: Lavacar, oficinas mecânicas, estacionamentos etc.

Controles Copiadores poderão ser utilizados por gente mal intencionada para copiar controles de portões eletrônicos, alarmes automotivos, residências e comércios, deixando-os suscetíveis a invasões indesejadas e que podem acarretar sérios prejuízos.



[www.cronnalarmes.com.br](http://www.cronnalarmes.com.br)  
[comercial@cronnalarmes.com.br](mailto:comercial@cronnalarmes.com.br)  
atendimento técnico:

0800 643 3664 | 41 3338 3664 | 41 99673 0468